

## **INDHOLD:**

- 1. SÅDAN SAMLER DU LØBEHJULET**
- 2. SIKKERHEDS PÅMINDELSE**
- 3. PRODUKT OVERSIGT**
- 4. SPECIFIKATIONER**
- 5. LØBEHJULS INSTRUKTION**
- 6. LØBEHJULS APP**
- 7. SÅDAN KØRER MAN**
- 8. KØRSELSBEMÆRKNING**
- 9. DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE**

# 1. SÅDAN SAMLER DU LØBEHJULET

Løbehjulet er simpelt at samle og der ligger video på nettet [aspshop.dk](http://aspshop.dk). De 2 håndtag skal skrues på og der skal trykkes på foldeknappen (10) som sidder på løbehjulets stang som går op til styret. se illustration under produkt oversigten(3).

## 2. SIKKERHEDS PÅMINDELSE

### ADVARSEL

Brug hjelm og knæbeskyttere i tilfælde af fald imens du lærer at styre dit løbehjul

- Du forstå, at risici ikke helt kan undgås, da kan risikere at andre krænker trafikbestemmelserne og køre uforsigtigt, og du kan være udsat for trafikulykker, ligesom når du går eller cykler. Jo hurtigere løbehjulet kører, jo længere tid tager det at stoppe. På en glat overflade kan løbehjulet glide eller miste balancen og dette kan endda resultere i et fald. Derfor er det afgørende, at du er forsigtig, Overhold farthastighederne og afstanden, især når du ikke er bekendt med stedet.
- Respekter fodgængerne på din vej. Forstyr dem ikke når du kører forbi, især ikke børn. Når du kommer til fodgængerne bagfra, så ring på din klokke for at give dem en heads-up og passer langsomt forbi med dit løbehjul på fodgængerens venstre side (gælder for lande, hvor køretøjer kører til højre). Når du er kørt forbi fodgængere, skal du holde ind til højre igen ved lav hastighed. Når du kører forbi en fodgænger, skal du også sætte farten ned eller stå af løbehjulet
- Følg sikkerhedsforskrifterne i manualen nøje. Sælger er ikke ansvarlig for økonomiske tab, fysiske skader, ulykker, juridiske tvister og/eller andre interessekonflikter der skyldes handlinger, der overtræder brugsinstruktionerne
- Udlån ikke din scooter til personer, der ikke kender regler og sikkerhedsforanstaltningerne for brugen af el løbehjulet. Og hvis du låner det til dine venner, skal du tage ansvar for at sikre, at han/hun kender sikkerhedsforanstaltninger for brugen og bærer sikkerhedsudstyret.
- Kontroller scooteren før brug hver brug. Hvis du opdager løse dele, får advarsel om lavt batteriniveau, opdager overdreven slitage, mærkelige lyde, funktionsfejl eller andre unormale forhold, skal du stoppe med at køre

### 3. PRODUKT OVERSIGT

1. LED DISPLAY
2. Håndtag
3. Bremsler
- 4.
5. Forly
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. Foldeknop
11. hg
12. c
13. Skive bremsler
14. d
15. Refleks klistermærker
16. d
17. skivebremsler
18. f
19. Motor
20. Refleks klistermærker
21. Støttefod
22. d
23. LED sidelys
24. stel



Indhold	Antal
<b>Elektrisk løbehjul</b>	1
<b>Lader</b>	1
<b>Brugermanual</b>	1
<b>Tool kit (Incl. skruer og sekskantnøgle)</b>	1

## 4. SPECIFICATIONS

Motor	350W
Batteri	36V/7.5AH
Ladetid	4-6 Timer
Display	LED
Stellets materiale	Aluminum alloy + ABS + PC
Dæk	Slangeløs gummidæk
Hjul størrelse	8.5inch
Max terræn stigning	15°
Kørsels hastighed	Begynder Mode: 15km/T Normal Mode: 22km/T Sports Mode: 30km/T
Dobbelt bremsesystem	Front: Elektrisk bremse Bagtil: Skive bremse
Spænding	36V
Max belastning	25-100 kg
Alder	16-50
Dimension	118*50*111 cm
Dimension (sammenklappet)	112*33*43 cm

## 5. E-SCOOTER INSTRUKTION


Hold ikke fødderne nede i mudderet

- 1) **Tænd/sluk:** Tryk på strøm knappen i 3 sekunder
- 2) **Acceleration:** Når løbehjulet begynder at rulle, placer begge fødder på dækket og pres på accelerationsknappen.
- 3) **Opbremsning:** Slip acceleratoren og tryk bremsegrebet ind for en pludselig opbremsning.
- 4) Sådan skiftes forskellige hastighedsindstillinger ved at trykke på tænd / sluk-knappen.  
Begynder tilstand: "S" gear tegn vises i blå  
Normal tilstand: "S" gear tegn vises i gul  
Sports mode: "S" gear tegn vises i rød  
Sådan tændes / slukkes forlygterne: Dobbeltklik på tænd / sluk-knappen.
- 5) For at skifte (KM / T) & (Mph): skal man bruge tænd / sluk-knappen.
- 6) **Cruise Control:** Hold den aktuelle hastighed i 6 sekunder for at aktivere cruisecontrol mode. For at deaktivere cruisecontrol mode., tryk igen på acceleratoren eller bremse



## 6. E-SCOOTER APP

Download "Cxinwalk" fra "App Store"(iPhone) eller "Google Play"(Android), eller scan QR koden nedenfor for at installere App'en, og tilslut den til dit løbehjul.



## 7. SÅDAN KØRER DU

Inden start: Brug hjelm og knæbeskyttere i tilfælde af fald imens du lærer at styre dit løbehjul

- Tænd løbehjulet og tjek strømindikatoren.
- Træd på dækket med den ene fod, og afsæt langsomt med den anden på jorden.
- Når løbehjulet begynder at rulle, placer begge fødder på dækslet og hold accelerator knappen inde
- Løsn acceleratoren og tryk på bremsegrebet for en pludselig opbremsning
- Bøj kroppen let forover mod styreretningen, mens du drejer, og drej håndtaget langsomt.

## 8. OPMÆRKSOMHED VEDR. KØRSEL

Hold øje med døre, kloakdæksler og andre forhindringer.

- lad være med at accelerere, når det går ned ad bakke.
- Tryk ikke på acceleratoren, når du går ved siden af løbehjulet
- Hold dig altid fri fra forhindringer
- Hæng ikke poser eller andre tunge ting på styret.
- Hold begge fødder på dækket hele tiden.
- Hold din hastighed mellem 5-10 km/t når du kører over hastighedsnedsættende bump, kloakdæksler, ujævne veje eller andre ujævne overflader. Bøj let i knæene for at forbedre din stabilitet ved ujævne overflader.
- Kør ikke i trafikbaner hvor både biler og fodgængere er tilladt
- Drej ikke voldsomt på styret under højhastighedskørsel
- Kør ikke over noget som har en stigning på mere end 2 cm
- Kør aldrig mere end 1 person på løbehjulet, heller ikke med børn

## 9.DAGLIG PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

### Rengøring og opbevaring

Hvis du ser pletter på scooterens stel, skal du tørre dem af med en fugtig klud. Hvis pletterne ikke kan skrubbes af, kan du med lidt tandpasta og en tandbørste forsøge at børste pletterne af og derefter tørre af med en fugtig klud.

Note: Rengør ikke scooteren med alkohol, benzin, petroleum eller andre ætsende og flygtige kemiske opløsningsmidler. Vask ikke løbehjulet med en højtryksenser. Under rengøring skal du sørge for at scooteren er slukket, opladningskablet er trukket ud, og gummiklappen er lukket, da vandlækage kan resultere i elektrisk stød eller andre store problemer. Når scooteren ikke er i brug, skal du opbevare den indendørs, hvor den er tørt og står køligt. Lad den ikke stå uendørs i lang tid. Overdreven sollys, overophedning og overkøling accelererer batteriets levetid.

### Batteri vedligeholdelse

1. Brug kun originale batterier, brug af andre modeller eller mærker kan medføre sikkerhedsproblemer;
2. Rør ikke ved kontakterne. Undgå at afmontere eller punktere hjulene. Hold kontakterne væk fra metalgenstande for at forhindre kortslutninger, der kan medføre batteriskade eller endda skader og dødsfald;
3. Brug den originale strømforsyning for at undgå potentiel skade eller brand;
4. Mishandling af brugte batterier kan udgøre en stor skade på miljøet. For at beskytte det naturlige miljø skal du følge lokale regler for at bortskaffe brugte batterier korrekt.
5. Efter hver brug skal batteriet oplades for at forlænge levetiden.

### OPBEVARING

Opbevar løbehjulet på et tørt sted + 10 grader. ekstremt fugtige omgivelser, kan påføre at løbehjulet får kondens eller endda vandophobning indvendigt, hvilket meget nemt kan beskadige batteriet.

2. I daglig brug skal du undgå at vente med at genoplade batteriet til det er helt afladet. Når batteriet er lavt, oplad det så hurtigt som muligt.
3. Oplad løbehjulet minimum hver anden måned, også selvom det ikke bliver brugt – dette er for at bevare batteriets levetid.